

Касетъчен сенник с чупещо рамо.

Сенникът има две крайни състояния:

- прибран - когато кутията е затворена (челния профил е прилепнал към задната част на кутията). При това положение плата е изцяло навит върху вала и рамената са сгънати и са успоредни на вала;

- разпънат - когато плата е развит от вала и рамената са почти прави (не са напълно прави, за да се поддържа напрежение в тях).

Възможно е заставане на сенника в което и да е междинно положение между двете крайни, осигурявайки желаната сянка и видимост.

Ръчно задвижване с манивела (не е препоръчително).

Прибирането и разпъването на сенника се осъществява посредством въртене на манивелата в ляво или дясно. Не е необходимо застопоряване на манивелата - просто спирате да въртите при достигане на желаното положение. При въртене, манивелата и ухото на редуктора трябва да са в една линия, ако има ъгъл между тях е възможно счупване на ухото на редуктора.

Когато достигнете желаното изпъване напред е желателно да завъртите манивелата в обратната посока около половин оборот, за хубаво изпъване на плата.

Електрическо задвижване.

Прибирането и разпъването на сенника се осъществява посредством натискане на ел.бутон (или дистанционно).

Не е необходимо застопоряване на сенника при достигане на желаното положение - в зависимост от модела на ел. бутона или дистанционното просто пускате копчето или натискате „стоп“. При дистанционно управление „Somfy“ е възможно да запаметите и любима позиция - при натискане на бутона “my” сенника автоматично се премества и спира в запаметената позиция.

При достигане на едно от двете крайни състояния, двигателят автоматично се самоизключва и движението може да се осъществи (при команда) само в обратната посока.

Не е желателно честото прибиране и разпъване на сенника поради риск от прегряване на ел.двигателя. При прегряване ел. двигателя се самоизключва и е необходимо да се изчака от 5 до 20 мин. преди да може да се ползва отново.

Забележка: При наличие на датчици за автоматично прибиране и спускане на сенника има интервал от 10 сек. след движение, в който интервал задвижването не приема нови команди.

На какъв вятър издържат сенниците?

В изкуствена среда, сенниците издържат на еднопосочен вятър със скорост от 80 км/ч и повече, но в естествена среда вятърът може бързо да променя посоката и силата си и това го прави непредсказуем. Като правило може да се посочи следното: до като на Вас ви е комфортно да стоите навън, такава сила на вятъра е напълно безопасна за Вашия сенник.

Ако Ви предстои да отсъствате и е възможно сенника да остане дълго време без надзор, тогава трябва да го приберете.

Мога ли да оставям сенника разпънат при дъжд?

Да, спокойно можете при **слаб** дъжд. Недопустимо е изливането на големи количества вода върху сенника. Ако сте събрали сенника мокър, задължително трябва да го разпънете възможно най-скоро, за да може плата напълно да изсъхне.

Гаранционни условия

Наименование на изделието: *касeтъчен сенник с чупещо рамо*

1. Срокът на гаранция покрива период от:

- **36** месеца от датата на производство. За тъмни платове е допустимо избеляване;

- **60** месеца за автоматика с марката “Somfy” и прогниване на плата от датата на производство;

Гаранцията покрива всякакви неизправности по функционирането на сенниците, причинени от дефекти, възникнали в резултат на качеството на материалите, изработката и/или монтажа.

2. Гаранцията отпада в случай на неправомерно използване на сенниците и неправилни манипулации с управляващите механизми. Гаранцията отпада и в случай на механично увреждане на някои от компонентите на сенника

3. Гаранцията отпада при разглобяване на сенника и/или извършване на допълнителни преработки.

4. Гаранцията за ел.задвижването и автоматиката отпада при повреди възникнали от неизправности в ел.инсталацията, късо съединение или подаване на напрежение различно от 240 V/ 50 Hz.