

## **Инструкции за употреба**

### **Сенник модел "МАКСИ"**

1. Прибирането и разпъването на сенника се осъществява чрез въртене на манивелата. Разпъването на сенника се осъществява по следния начин:

Чрез въртене на манивелата се развива плата докато предната тръба (с ролките) достигне предната част на конструкцията;  
Чрез манивелата се повдига предната тръба, така че да прескочи стопорните винтове;  
Чрез въртене на манивелата в обратната посока (около 1 – 2 оборота) се постига желаното опъване на плата.

2. Прибиране на сенника:

Завъртате манивелата (1 - 2 оборота) така, че плата да направи “корем”;  
С манивелата прехвърлете предната тръба зад стопорните винтове;  
Чрез въртене на манивелата приберете напълно сенника.

3. При въртене на манивелата тя трябва да се намира в една линия с ухото на редуктора.

4. Трябва да се внимава при разпъване на сенника плата да не започне да се навива неправилно на вала – правилно е това навиване при което плата минава над вала, тоест когато сте под сенника трябва да виждате вала.

5. При наличието на боклук или едри частици върху плата на сенника е необходимо те да бъдат почистени преди да се прибере сенника.

6. При силен вятър (вятър при който на Вас не ви е комфортно да стоите навън) и дъжд сенника задължително трябва да се прибира. Ако сте прибрали сенника с мокър плат трябва при първа възможност да го разпънете и оставите плата да изсъхне